

Chauffage électrique mobile

Mobile electric unit heater

Mobiele elektrische kachel

Z3



Photographies non contractuelles

IMPORTANT :

Pour votre sécurité, lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil.

Conservez-le soigneusement et consultez-le chaque fois que nécessaire.

La responsabilité de la Société S.PLUS ne saurait être engagée en cas de non-respect des règles et consignes indiquées ci-après ou en cas d'utilisation incorrecte.

For your own safety, please read this manual carefully before using your device.

Keep it in a safe place and refer to it whenever necessary.

S.PLUS cannot be held responsible for failure to comply with the rules and instructions set out below, or for incorrect use.

Lees voor uw eigen veiligheid deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt.

Bewaar hem op een veilige plaats en raadpleeg hem wanneer dat nodig is.

S.PLUS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van de onderstaande regels en instructies of voor onjuist gebruik.



CONSIGNES DE SECURITE

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant une utilisation sûre de l'appareil et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien à la charge de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

AVERTISSEMENT : afin d'éviter toute surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.

Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart sauf s'ils sont sous surveillance constante.

Les enfants âgés de 3 à moins de 8 ans peuvent uniquement allumer ou éteindre l'appareil, à condition qu'il soit placé ou installé dans sa position normale d'utilisation et qu'ils aient reçu des instructions ou une surveillance concernant une utilisation sûre de l'appareil et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants âgés de 3 à moins de 8 ans ne doivent pas brancher, régler, nettoyer l'appareil ni effectuer son entretien.


ATTENTION : certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Une attention particulière doit être portée en présence d'enfants ou de personnes vulnérables.

- Le Z3 est un appareil domestique de forte puissance. Avant utilisation, vérifier que la capacité du compteur électrique, du câblage et de la prise de courant est suffisante. Ce produit doit être utilisé avec une prise d'alimentation monophasée de 15 A.
- Le Z3 doit être placé sur une surface plane afin d'éviter tout basculement pendant l'utilisation.
- Il est strictement interdit de faire sécher des vêtements sur le chauffage et de recouvrir l'appareil avec des objets.
- Pendant l'utilisation, il est strictement interdit d'introduire les doigts ou des objets conducteurs dans l'appareil afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- En cas d'anomalie de fonctionnement, éteindre immédiatement l'appareil et couper l'alimentation électrique. Après refroidissement de l'appareil, rechercher la cause du problème ; l'appareil ne doit être remis en marche qu'après élimination du défaut.
- Lorsque l'appareil est laissé sans surveillance, éteindre l'interrupteur et débrancher le cordon d'alimentation.
- Il est interdit d'installer l'appareil directement sous une prise de courant.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie dû au recouvrement ou à un mauvais positionnement de l'appareil, il est interdit d'utiliser l'appareil avec un programmateur, une minuterie ou tout autre dispositif mettant l'appareil sous tension automatiquement.
- Il est strictement interdit d'obstruer les passages d'air à l'entrée et à la sortie de l'air. L'alimentation électrique doit être coupée avant toute opération d'entretien.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé dans un environnement humide.
- Après utilisation du chauffage, placer le sélecteur sur la position ventilation et attendre 3 à 5 minutes avant de mettre le sélecteur en position arrêt.
- Ce produit doit être utilisé hors de portée lors de la prise d'un bain ou d'une douche.

INTRODUCTION

Cet appareil peut être utilisé uniquement dans des environnements domestiques, des entrepôts, des ateliers, des chantiers.



1. Réglage thermostat
2. Poignée
3. Voyant alimentation
4. Sélecteur de puissance


5. Sortie d'air
6. Eléments chauffants PTC
7. Support
8. Molette d'ajustement orientation

9. Entrée d'air
10. Moteur
11. Ventilateur
12. Pieds antidérapants

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Z3	
Alimentation	220-240V
Puissance(s)	1500 / 3000 W
Débit d'air	150 m³/h
Intensité	6,8 A / 13,6 A
Dimensions (mm)	275 x 205 x 340
Niveau sonore	48 dB
Poids net	2,6 kg

UTILISATION ET PANNEAU DE COMMANDE



Placer l'appareil en position verticale sur une surface stable et à distance des matériaux inflammables ou des zones humides.

Brancher l'appareil sur une prise de courant adaptée.

Tourner le sélecteur de température (thermostat) sur la position maximale.

Utiliser le sélecteur de puissance pour choisir le mode de fonctionnement :

- Position ventilation  : fonctionnement du ventilateur seul, sans chauffage.
- Position I  : chauffage à puissance réduite (1500 W).
- Position II  : chauffage à pleine puissance (3000 W).

Lorsque la température ambiante souhaitée est atteinte, tourner progressivement le bouton du thermostat vers la position minimale jusqu'à entendre un léger clic.

L'appareil maintiendra ensuite automatiquement la température :

- le chauffage s'arrête lorsque la température réglée est atteinte ;
- le ventilateur peut continuer à fonctionner ;
- le chauffage redémarre automatiquement lorsque la température baisse.

Après utilisation, placer le sélecteur sur la position ventilation pendant quelques minutes afin de permettre le refroidissement de l'appareil, puis mettre l'interrupteur sur arrêt et débrancher le cordon d'alimentation.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant toute opération de nettoyage, débrancher l'appareil et le laisser refroidir complètement.

Le boîtier peut être nettoyé à l'aide d'une éponge douce légèrement humidifiée avec de l'eau et un détergent doux (température inférieure à 50 °C), puis essuyé avec un chiffon propre et sec.

Veiller à ne pas laisser d'eau pénétrer à l'intérieur de l'appareil. Ne jamais projeter d'eau directement sur l'appareil. Ne pas utiliser de solvants tels que l'essence, le toluène ou tout autre produit agressif afin d'éviter d'endommager le revêtement de l'appareil.

Nettoyer le cordon d'alimentation et la fiche avant rangement.


Avant de ranger l'appareil, le laisser refroidir complètement et s'assurer qu'il est parfaitement sec. Le placer ensuite dans son emballage ou dans un sac plastique sec, puis le stocker dans un endroit sec et bien ventilé.

DEPANNAGE


Vous pouvez résoudre facilement les problèmes courants, ce qui vous permet d'éviter le coût d'une éventuelle intervention. Essayez les suggestions ci-dessous pour voir si vous pouvez résoudre le problème avant d'appeler notre Service Après-Vente.

Problème	Cause	Solution
Le moteur ne fonctionne pas et l'appareil ne chauffe pas	L'appareil n'est pas alimenté en électricité.	Vérifier que la fiche d'alimentation est correctement branchée.
	Le sélecteur de puissance ou le thermostat n'est pas activé.	Mettre en marche le sélecteur de puissance et régler le thermostat.
Le ventilateur fonctionne mais l'appareil ne chauffe pas	La protection thermique contre la surchauffe s'est déclenchée.	Vérifier que les entrées et sorties d'air ne sont pas obstruées et éloigner tout objet bloquant la circulation de l'air.
	L'élément chauffant PTC est défectueux.	Remplacer l'élément chauffant PTC si nécessaire.

SCHEMA ELECTRIQUE



Consignes pour le recyclage et l'environnement



Les emballages carton et plastique sont à recycler. Pour plus d'informations et pour les autres types d'emballages nous vous invitons à consulter le site www.consignesdetri.fr. Les consignes de tri peuvent être différentes d'une ville à l'autre.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



La Directive Européenne 2012/19/EC sur les déchets des Equipements Electriques et Electroniques (RAEE), précise que les appareils domestiques usés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Veuillez déposer votre appareil dans un service de ramassage spécialisé ou le donner au service d'évacuation des appareils usagés de votre commune. Veuillez respecter les réglementations en vigueur. En cas de doute, veuillez demander conseil à votre centre de gestion des déchets.

**DECLARATION DE
CONFORMITE**

La Société **SMG SAS** – ZI de Longvic - 8, rue du Paquier – 21600 LONGVIC, déclare que les appareils suivants :

✧ Référence : **Z3**

✧ Numéro de série : tous les appareils fabriqués commercialisés sous la **marque S.PLUS**, auxquels se rapporte cette déclaration sont conformes aux normes suivantes :

❖ **Directive basse tension 2014/35/EU**

EN 60335-2-30:2009 + A11:2012

EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019

EN 62233:2008

Selon le rapport N°. **NBES200800327301** délivré le 19/07/2023 par **SGS**.

❖ **Directive compatibilité électromagnétique 2014/30/EU**

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

Selon le rapport N°. **SHEM2300700411001** délivré le 06/07/2023 par **SGS**.

❖ **Conforme au Règlement (UE) 2015/1188 de la Commission du 28 avril 2015 relatif aux exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés**


Selon le rapport N°. **NBES200800327451** délivré le 07/01/2021 par **SGS**

❖ **Directive RoHS**

Directive 2011/65/EU du Parlement européen et du Conseil sur la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS) avec ses amendements (UE) 2015/863

Selon le rapport N° **SHAH01572835** délivré le 10/08/2023 par **Intertek**.

Fait à Longvic, le 04 Juin 2026



L. GAYOT
Responsable Technique

SAFETY INSTRUCTIONS

This appliance can be used by children aged 8 years and over, and by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, provided they are supervised or have been given instructions concerning the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by unsupervised children.

WARNING : To avoid overheating, do not cover the heater.

Children under 3 years old should be kept away unless they are under constant supervision.

Children aged 3 to under 8 years may only switch the appliance on or off, provided it is placed or installed in its normal operating position and they have been instructed or supervised regarding the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children aged 3 to under 8 years must not plug in, adjust, clean, or perform any maintenance on the appliance.

WARNING : Some parts of this product can become very hot and cause burns. Extra care should be taken in the presence of children or vulnerable individuals.


1. The air heater is a high-power household appliance. Before use, check that the electrical meter, wiring, and power outlet have sufficient capacity. This product must be used with a 15A single-phase power outlet.
2. The air heater must be placed on a flat surface to prevent

it from tipping over during use.

3. It is strictly forbidden to dry clothes on the air heater and to cover the device with objects.
4. During use, it is strictly forbidden to insert fingers or conductive objects into the device in order to avoid any risk of electrocution.
5. In case of malfunction, immediately switch off the fan heater and disconnect the power supply. After the unit has cooled down, investigate the cause of the problem; the fan heater should only be switched back on after the fault has been resolved.
6. When the air heater is left unattended, turn off the switch and unplug the power cord.
7. It is forbidden to install the device directly under a power outlet.
8. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or a similarly qualified person to avoid danger.
9. To avoid any risk of fire due to covering or incorrect positioning of the air heater, it is forbidden to use the device with a programmer, timer or any other device that automatically switches the device on.
10. It is strictly forbidden to obstruct the air intake and exhaust vents. The power supply must be switched off before any maintenance operation.
11. This device should not be used in a humid environment.
12. After using the heater, place the selector in the ventilation position and wait 3 to 5 minutes before putting the selector in the off position.
13. This product should be used out of reach when taking a bath or shower.

INTRODUCTION

This air heater can only be used in domestic environments, warehouses, workshops, construction sites.



1. Thermostat setting
2. Handle
3. Power indicator
4. Power selector


5. Air outlet
6. PTC heating elements
7. Support
8. Orientation adjustment knob

9. Air intake
10. Engine
11. Fan
12. Non-slip feet

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Z3	
Power supply	220-240V
Power(s)	1500 / 3000 W
Airflow	150 m ³ / h
Intensity	6.8 A / 13.6 A
Dimensions (mm)	275 x 205 x 340
Noise level	48 dB
Net weight	2.6 kg

OPERATION AND CONTROL PANEL



Place the device in an upright position on a stable surface and away from flammable materials or damp areas. Plug the device into a suitable power outlet.

Turn the temperature selector (thermostat) to the maximum position.

Use the power selector to choose the operating mode:

- Ventilation position  : fan operation only, without heating.
- Position I  : heating at reduced power (1500 W).
- Position II  : heating at full power (3000 W).

Once the desired room temperature is reached, gradually turn the thermostat knob to the minimum position until you hear a soft click.

The appliance will then automatically maintain the temperature.

- The heating stops when the set temperature is reached;
- the fan can continue to operate;
- The heating system restarts automatically when the temperature drops.

After use, place the selector in the ventilation position for a few minutes to allow the device to cool down, then turn the switch off and unplug the power cord.

CLEANING AND MAINTENANCE

Before any cleaning operation, unplug the device and allow it to cool completely.

The case can be cleaned using a soft sponge slightly dampened with water and mild detergent (temperature below 50°C), then wiped with a clean, dry cloth.

Take care to prevent water from entering the unit. Never spray water directly onto the heater. Do not use solvents such as gasoline, toluene, or any other harsh chemicals to avoid damaging the unit's casing.

Clean the power cord and plug before storing.


Before storing the air heater, allow it to cool completely and ensure it is perfectly dry. Then place it in its packaging or in a dry plastic bag, and store it in a dry, well-ventilated place.

TROUBLESHOOTING

You can easily resolve common problems, potentially saving you the cost of a service call. Try the suggestions below to see if you can fix the problem yourself before contacting our Customer Service department.

Issue	Cause	Solution
The motor is not working and the appliance is not heating up	The device is not receiving power.	Check that the power plug is properly connected.
	The power selector or thermostat is not activated.	Turn on the power selector and adjust the thermostat.
The fan is working but the device is not heating up	The thermal protection against overheating has been activated.	Check that the air inlets and outlets are not obstructed and remove any objects blocking airflow.
	The PTC heating element is defective.	Replace the PTC heating element if necessary.

WIRING DIAGRAM



Environmental Protection



Waste electrical production should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.

**DECLARATION OF
CONFORMITY**

SMG SAS – ZI de Longvic - 8, rue du Paquier – 21600 LONGVIC, FRANCE, declare that the following devices:

✧ Reference : **Z3**

Serial number: All devices manufactured and marketed under the **S.PLUS brand**, to which this declaration pertains, comply with the following standards.

❖ **Low Voltage Directive 2014/35/EU**

EN 60335-2-30 : 2009 + A 11: 2012

EN 60335- 1: 2012 + A 11: 2014 + A 13: 2017 + A 1: 2019 + A 14: 2019 + A 2: 2019

EN 62233: 2008

According to the report N°. **NBES200800327301** issued on 19/07/2023 by **SGS**.

❖ **Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU**

EN IEC 55014-1 : 2021

EN IEC 55014-2 : 2021

EN IEC 61000-3-2 : 2019+A1 : 2021

EN 61000-3-3 : 2013+A1 : 2019+A2 : 2021

According to the report N°. **SHEM2300700411001** issued on 06/07/2023 by **SGS**.

❖ **Compliant with Commission Regulation (EU) 2015/1188 of 28 April 2015 on ecodesign requirements for decentralised heating devices**


According to report No. **NBES200800327451** issued on 07/01/2021 by **SGS**

❖ **RoHS Directive**

Directive 2011/65/EU of the European Parliament and Council on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS) with its amendments (EU) 2015/863

According to report No. **SHAH01572835** issued on 10/08/2023 by **Intertek**

In Longvic, 04/06/2026



L. GAYOT
Responsable Technique

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale beperking, of die onvoldoende ervaring of kennis hebben, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

WAARSCHUWING : Om oververhitting te voorkomen, mag u de verwarming niet afdekken.

Kinderen jonger dan 3 jaar dienen uit de buurt te worden gehouden, tenzij ze onder constant toezicht staan.

Kinderen van 3 tot en met 8 jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen als het op de normale werkpositie is geplaatst en ze instructies hebben gekregen of onder toezicht staan over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen van 3 tot en met 8 jaar mogen het apparaat niet in het stopcontact steken, afstellen, schoonmaken of er onderhoud aan plegen.

WAARSCHUWING : Sommige onderdelen van dit product kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Wees extra voorzichtig in de buurt van kinderen of kwetsbare personen.

- De heteluchtverwarmer is een krachtig huishoudelijk apparaat. Controleer vóór gebruik of de elektriciteitsmeter, de bedrading en het stopcontact voldoende capaciteit hebben. Dit product moet worden gebruikt met een 15A eenfasig stopcontact.
- De heteluchtverwarmer moet op een vlakke ondergrond worden geplaatst om te voorkomen dat deze tijdens gebruik omvalt.


- Het is ten strengste verboden om kleding op de heteluchtverwarmer te drogen en het apparaat met voorwerpen af te dekken.
- Tijdens gebruik is het ten strengste verboden om vingers of geleidende voorwerpen in het apparaat te steken om elk risico op elektrocutie te voorkomen.
- Schakel bij een storing de ventilatorkachel onmiddellijk uit en koppel de stroomtoevoer los. Nadat het apparaat is afgekoeld, onderzoekt u de oorzaak van het probleem; de ventilatorkachel mag pas weer worden ingeschakeld nadat de storing is verholpen.
- Als de luchtverwarmer onbeheerd wordt achtergelaten, schakel dan de stroom uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- Het is verboden het apparaat direct onder een stopcontact te installeren.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een servicevertegenwoordiger of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
- Om brandgevaar door afdekking of onjuiste plaatsing van de luchtverwarmer te voorkomen, is het verboden het apparaat te gebruiken met een programmeur, timer of ander apparaat dat het apparaat automatisch inschakelt.
- Het is ten strengste verboden de luchtinlaat- en -uitlaatopeningen te blokkeren. De stroomtoevoer moet worden uitgeschakeld vóór elke onderhoudsoperatie.
- Dit apparaat mag niet in een vochtige omgeving worden gebruikt.
- Na gebruik van de verwarming zet u de keuzeschakelaar in de ventilatiestand en wacht u 3 tot 5 minuten voordat u de keuzeschakelaar uitzet.

Dit product dient buiten het bereik van kinderen te worden

gebruikt tijdens het baden of douchen.

INVOERING

Deze luchtverwarmer is uitsluitend geschikt voor gebruik in woonomgevingen, magazijnen, werkplaatsen en op bouwplaatsen.



1. Thermostaatinstelling
2. Handvat
3. Stroomindicator
4. Vermogensselector


5. luchtuitlaat
6. PTC-verwarmingselementen
7. Ondersteuning
8. Oriëntatie-instelknop

9. Luchtinlaat
10. Motor
11. Ventilator
12. Antislipvoetjes

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Z3	
Voedsel	220-240V
Vermogen(s)	1500 / 3000 W
Luchtstroom	150 m ³ / h
Intensiteit	6,8 A / 13,6 A
Afmetingen (mm)	275 x 205 x 340
Geluidsniveau	48 dB
Nettogewicht	2,6 kg

BEDIENINGS- EN CONTROLEPANEEL



Plaats het apparaat rechtop op een stabiele ondergrond en uit de buurt van brandbare materialen of vochtige ruimtes.

Sluit het apparaat aan op een geschikt stopcontact.

Draai de temperatuurregelaar (thermostaat) naar de maximale stand.

Gebruik de vermogensselector om de bedrijfsmodus te kiezen:

- Ventilatiestand  : alleen ventilatorwerking, zonder verwarming.
- Stand I  : verwarming op lager vermogen (1500 W).
- Stand II  : verwarming op vol vermogen (3000 W).

Zodra de gewenste kamertemperatuur is bereikt, draai je de thermostaatknop geleidelijk naar de laagste stand totdat je een zachte klik hoort.

Het apparaat zal de temperatuur vervolgens automatisch handhaven.

- De verwarming stopt zodra de ingestelde temperatuur is bereikt;
- De ventilator kan blijven werken;
- Het verwarmingssysteem start automatisch weer op wanneer de temperatuur daalt.

Plaats na gebruik de keuzeschakelaar enkele minuten in de ventilatiestand om het apparaat te laten afkoelen, schakel vervolgens de schakelaar uit en trek de stekker uit het stopcontact.

REINIGING EN ONDERHOUD

Voordat u begint met schoonmaken, dient u het apparaat uit het stopcontact te halen en volledig te laten afkoelen.

De behuizing kan worden schoongemaakt met een zachte spons die licht bevochtigd is met water en een mild schoonmaakmiddel (temperatuur onder 50 °C), en vervolgens worden afgewreven met een schone, droge doek.

Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt. Spuit nooit water rechtstreeks op de verwarming. Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzine, toluen of andere agressieve chemicaliën om beschadiging van de behuizing te voorkomen.

Maak het netsnoer en de stekker schoon voordat u het opbergt.


Laat de luchtverwarmer volledig afkoelen en zorg ervoor dat hij helemaal droog is voordat u hem opbergt. Plaats hem vervolgens terug in de verpakking of in een droge plastic zak en bewaar hem op een droge, goed geventileerde plaats.

PROBLEEMOPLOSSING

U kunt veelvoorkomende problemen eenvoudig zelf oplossen, waardoor u mogelijk de kosten van een servicebezoek bespaart. Probeer de onderstaande suggesties om te zien of u het probleem zelf kunt verhelpen voordat u contact opneemt met onze klantenservice.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De motor werkt niet en het apparaat wordt niet warm.	Het apparaat ontvangt geen stroom.	Controleer of de stekker goed is aangesloten.
	De stroomschakelaar of thermostaat is niet geactiveerd.	Schakel de stroomschakelaar in en stel de thermostaat in.
De ventilator werkt, maar het apparaat wordt niet warm.	De thermische beveiliging tegen oververhitting is geactiveerd.	Controleer of de luchtinlaat- en -uitlaatopeningen niet verstopt zijn en verwijder eventuele voorwerpen die de luchtstroom blokkeren.
	Het PTC-verwarmingselement is defect.	Vervang indien nodig het PTC-verwarmingselement.

ELEKTRISCH SCHEMA



STELLING
NALEVING 

Het bedrijf **SMG SAS** – ZI de Longvic - 8, rue du Paquier – 21600 LONGVIC FRANCE, verklaart dat de volgende apparatuur :

✧ Model: **Z3**

✧ Serienummer: Alle apparaten die zijn geproduceerd en op de markt gebracht onder het merk **S.PLUS**, waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoen aan de volgende normen:

❖ **Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU**

EN 60335-2-30 : 2009 + A 11: 2012

EN 60335- 1: 2012 + A 11: 2014 + A 13: 2017 + A 1: 2019 + A 14: 2019 + A 2: 2019

EN 62233: 2008

Volgens het rapport nr. **NBES200800327301** afgegeven op 19/07/2023 door **SGS**.

❖ **Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU**

EN IEC 55014-1 : 2021

EN IEC 55014-2 : 2021

EN IEC 61000-3-2 : 2019+A1 : 2021

EN 61000-3-3 : 2013+A1 : 2019+A2 : 2021

Volgens het rapport nr. **SHEM2300700411001** afgegeven op 06/07/2023 door **SGS**.

❖ **Voldoet aan Verordening (EU) 2015/1188 van de Commissie van 28 april 2015 betreffende de eisen inzake ecodesign voor decentrale verwarmingsinstallaties.**


Volgens het rapport nr. **NBES200800327451** afgegeven op 07/01/2021 door **SGS**.


❖ **RoHS-richtlijn**

Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS) met wijzigingen (EU) 2015/863.

Volgens het rapport nr. **SHAH01572835** afgegeven op 10/08/2023 door **Intertek**.

Ondertekend in Longvic, 04/06/2026


L. GAYOT
Responsable Technique



Pos.	Description	Description	Beschrijving
1	Ensemble grille de protection	Protective grille assembly	Beschermroosterassemblage
2	Support de fixation de l'élément chauffant	Heating element mounting bracket	Bevestigingssteun voor het verwarmingselement
3	Élément chauffant PTC	PTC heating element	PTC-verwarmingselement
4	Equerre de fixation	Mounting bracket	Bevestigingsbeugel
5	Molette de réglage d'inclinaison	Tilt adjustment knob	Kantelverstelknop
6	Thermostat	Thermostat	Thermostaat
7	Rondelle-rivet en plastique	Plastic rivet washer	Kunststof klinknagelring
8	Sélecteur de puissance	Power selector switch	Vermogensschakelaar
9	Boîtier de commande	Control box	Bedieningskast
10	Bouton de réglage de la puissance	Power control knob	Vermogensregelknop
11	Bouton de réglage de la température	Temperature control knob	Temperatuurregelknop
12	Thermostat de réglage de la température	Temperature control thermostat	Regelthermostaat
13	Conduit d'air	Air duct	Luchtkanaal
14	Moteur	Motor	Motor
15	Hélice de ventilateur	Fan blade	Ventilatorblad
16	Tube extérieur	Outer tube	Buitenbuis
17	Support	Bracket	Steunbeugel
18	Manchon de support	Support sleeve	Steunhuls
19	Serre-câble d'alimentation	Power cord clip	Voedingskabelklem
20	Cordon d'alimentation	Power cord	Voedingskabel
21	Fil de raccordement	Connecting wire	Aansluitdraad

